Посібник користувача

Гибридний сонячний інвертор ОН5000TL



Зміст	
нформація до керівництва	
Вступ	
Особливості	5
Встановлення	6
Монтаж блока	7
Підключення свинцево-кислотної батареї	
Підключення літієвої батареї	
Підключення входу/виходу змінного струму	
Підключення PV	
Паралельна робота в одній фазі	
Паралельна робота в три фази	
Робота	
нструкції для панелі керування	
1.1 Функція чотирьох кнопок	
1.1.2 Функції світлодіодного індикатора	
Функціональні кнопкиС	шибка! Закладка не определена.
1.1.3 Функціональний РК-дисплей	
1.1.4 Таблиця аварій робочого стану інвертора	
1.2 Щоденне ввімкнення та вимкнення	
1.2.1 Процедура запуску	
1.2.2 Процедура вимкнення	
1.2.3 Операції вимкнення звуку	
1.2.4 Операції, що виконуються в стані тривоги	
1.2.5 Операції в режимі несправності	
1.3 Операції запиту параметрів	
1.4 Операції налаштування функцій	
1.5 Опис несправності та тривоги	
1.5.1 Опис несправності	
1.5.1 Опис тривоги	

Інформація до керівництва

Термін дії

Цей посібник дійсний для наступних пристроїв:

▶ OH 5000TL

Область застосування

У цьому посібнику описано збірку, установку, роботу й усунення несправностей цього пристрою. Будь ласка, уважно прочитайте його перед установкою й експлуатацією.

Цільова група

Цей документ призначений для кваліфікованих спеціалістів і кінцевих користувачів. Завдання, які не потребують особливої кваліфікації, також можуть виконуватися кінцевими користувачами. Кваліфіковані особи повинні мати такі навички:

- Знання того, як інвертор працює та як ним керують.
- Знання того, як поводитися з небезпеками та ризиками, пов'язаними з установкою та використанням електричних пристроїв і установок.
- Знання монтажу та налагодженню електротехнічних пристроїв.
- Знання застосовних стандартів і директив.
- Знання та дотримання цього документа та всієї інформації з безпеки.

Інструкції з техніки безпеки

УВАГА: Цей розділ містить важливі інструкції з безпеки та експлуатації. Прочитайте та збережіть цей посібник для довідки.

- 1. Поясніть, який тип акумуляторної системи ви хочете, літієву акумуляторну систему чи свинцево-кислотну акумуляторну систему. Якщо ви виберете неправильну систему, система накопичення енергії не зможе працювати нормально.
- 2. Перед використанням пристрою прочитайте всі інструкції та попереджувальні знаки на пристрої, батареях і всі відповідні розділи цього посібника. Компанія має право не надавати гарантію якості, якщо пристрій не встановлюється відповідно до інструкцій цього посібника та виникає пошкодження обладнання.
- 3. Усі операції та підключення повинні виконуватися професійним інженером-електриком або механіком.
- 4. Усі електроустановки повинні відповідати місцевим стандартам електробезпеки.
- 5. Під час встановлення фотоелектричних модулів у денний час монтажник повинен накрити фотоелектричні модулі непрозорими матеріалами, інакше це буде небезпечно через високу напругу на клемах модулів на сонці.
- 6. уВАГА Щоб зменшити ризик отримання травми, заряджайте лише свинцево-кислотні акумулятори глибокого циклу та літієві батареї. Батареї інших типів можуть вибухнути, спричинивши травми та пошкодження.
- 7. Не розбирайте пристрій. Віднесіть його до кваліфікованого сервісного центру, коли потрібне обслуговування або ремонт. Неправильна повторна збірка може призвести до ризику ураження електричним струмом або пожежі.

- 8. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, від'єднайте всі дроти перед будь-яким обслуговуванням або чищенням. Вимкнення пристрою не зменшить цей ризик.
- 9. ніколи не змінюйте замерзлу батарею.
- 10. Для оптимальної роботи цього інвертора дотримуйтеся необхідних специфікацій, щоб вибрати відповідний розмір кабелю. Дуже важливо правильно експлуатувати цей інвертор.
- 11. Для оптимальної роботи цього інвертора дотримуйтеся необхідних специфікацій, щоб вибрати відповідний розмір кабелю. Дуже важливо правильно експлуатувати цей інвертор.
- 12. Будь ласка, суворо дотримуйтесь процедури встановлення, коли ви хочете від'єднати клеми змінного або постійного струму. Будь ласка, зверніться до розділу ВСТАНОВЛЕННЯ цього посібника для отримання детальної інформації.
- 13. ІНСТРУКЦІЇ ЗАЗЕМЛЕННЯ цей інвертор слід підключити до системи постійного заземлення. Встановлюючи його, обов'язково дотримуйтеся місцевих вимог і правил.
- 14. ніколи не спричиняйте короткого замикання виходу змінного струму та входу постійного струму. НЕ підключайте до електромережі, якщо вхід постійного струму замкнутий.
- 15. Перед роботою переконайтеся, що інвертор повністю зібраний.



Це багатофункціональний автономний сонячний інвертор, інтегрований із контролером сонячної зарядки МРРТ, високочастотним інвертором чистої синусоїдальної хвилі та функціональним модулем UPS в одній машині, який ідеально підходить для автономного резервного живлення та програм власного споживання. Цей інвертор може працювати як з акумуляторами, так і без них.

Уся система також потребує інших пристроїв для забезпечення повної роботи, наприклад, фотоелектричних модулів, генератора або

комунальної мережі. Будь ласка, зверніться до свого системного інтегратора щодо інших можливих системних архітектур залежно від ваших вимог. Модуль WiFi / GPRS – це пристрій моніторингу, що підключається, працює та який встановлюється на інвертор. За допомогою цього пристрою користувачі можуть контролювати стан фотоелектричної системи з мобільного телефону або вебсайту в будь-який час і в будь-якому місці.

собливості

- Номінальна потужність 5 кВт, коефіцієнт потужності 1
- Діапазон МРРТ 120В~430В, 500В постійного струму
- Високочастотний інвертор малого розміру та легкої ваги
- Чиста синусоїда змінного струму
- Сонячна та комунальна мережа можуть живити навантаження одночасно
- З CAN/RS485 для зв'язку BMS
- З можливістю роботи без акумулятора
- Паралельна робота до 6 блоків (тільки з підключеною батареєю)
- Віддалений моніторинг WIFI/GPRS (необов'язково)

гляд продукту







становлення

Розпаковка та огляд

Перед встановленням огляньте пристрій. Переконайтеся, що нічого всередині упаковки не пошкоджено. Ви повинні були отримати наступні предмети в пакеті:

- Блок х 1
- Вхідний роз'єм змінного струму х 1
- Вихідний роз'єм змінного струму х 1
- Вхідний роз'єм PV х 1
- Установчі гвинти х 2

- Кабель зв'язку х 1
- Кабель паралельного зв'язку х 2

Посібник користувача х 1

▶ WIFI модуль (опційно)х 1

Підготовка

Перед підключенням усіх проводів зніміть нижню кришку, відкрутивши два гвинти, як показано нижче.



Перш ніж вибрати місце для встановлення, врахуйте наступні моменти:

- Не встановлюйте інвертор на легкозаймисті будівельні матеріали.
- Встановіть на тверду поверхню.
- Встановіть цей інвертор на рівні очей, щоб завжди можна було читати РК-дисплей.
- Для забезпечення оптимальної роботи температура навколишнього середовища має бути від 0°С до 55°С.
- Рекомендоване положення монтажу прикріплення до стіни вертикально.
- Обов'язково зберігайте інші предмети та поверхні, як показано на схемі справа, щоб гарантувати достатнє розсіювання тепла та мати достатньо місця для видалення проводів.

ПРИМІТКА: ПІДХОДИТЬ ЛИШЕ ДЛЯ МОНТАЖУ НА БЕТОН АБО ІНШУ НЕГОРЮЧУ ПОВЕРХНЮ.

Встановіть пристрій, загвинчивши два гвинти. Рекомендується використовувати гвинти М5 або М6.

WWW.POWERHOME.COM.UA



Підключення свинцево-кислотної батареї

Користувач може вибрати свинцево-кислотну батарею належної ємності з номінальною напругою 48 В. Крім того, вам потрібно вибрати тип батареї «AGM (за замовчуванням) або FLD»

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для безпечної роботи та відповідності нормам необхідно встановити окремий захист від перевантаження постійного струму або розділювальний пристрій між акумулятором та інвертором. У деяких програмах може не вимагатися наявність пристрою відключення, однак все одно вимагається встановити захист від перевантаження по струму. Виберіть необхідний розмір запобіжника або вимикача.

УВАГА! Усі електропроводки має виконувати кваліфікована особа.

УВАГА! Це дуже важливо для безпеки та ефективної роботи системи відповідний кабель для підключення акумулятора. Щоб зменшити ризик отримання травми, будь ласка, використовуйте належний рекомендований розмір кабелю та клеми, як зазначено нижче.

Рекомендований розмір кабелю акумулятора та клеми:					
Модель	Розмір дроту	Кабель (мм²)	Значення обертового моменту (макс)		
OH5000TL	1 x 4AWG	25	2-3 Nm		

Примітка: Для свинцево-кислотних акумуляторів рекомендований струм заряду становить 0,2С (С= ємність акумулятора)

Будь ласка, виконайте наведені нижче дії, щоб підключити акумулятор:

- 1. Зберіть кільцеву клему батареї відповідно до рекомендованого кабелю батареї та розміру клеми.
- **2.** Під'єднайте всі акумуляторні блоки відповідно до вимог пристроїв. До ОН5000TL рекомендується підключати акумулятор ємністю не менше 200 Ач.
- 3. Плавно вставте кільцеву клему кабелю акумулятора в роз'єм акумулятора інвертора та переконайтеся, що болти затягнуті моментом 2-3 Нм. Переконайтеся, що полярність батареї та порт зарядки інвертора правильно підключені, а кільцеві клеми щільно прикручені до клем акумулятора.



	\wedge	УВАГА: Небезпека ураження електричним струмом
Встановлення слід виконувати обережно через високу послідовну напругу батареї.	:\	Встановлення слід виконувати обережно через високу послідовну напругу батареї.

\wedge	ПОПЕРЕДЖЕННЯ!! Не ставте нічого між плоскою частиною клеми інвертора та кільцевою клемою. Інакше може
/!\	статися перегрів.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ!! Не наносьте антиоксидантну речовину на клеми, поки клеми не будуть щільно з'єднані.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ!! Перед остаточним підключенням постійного струму або замиканням вимикача/роз'єднувача
	постійного струму переконайтеся, що плюс (+) має бути з'єднаний з плюсом (+), а мінус (-) — з мінусом (-).

Якщо ви обираєте літієву батарею для OH5000TL, ви можете використовувати лише ту літієву батарею, яку ми налаштували. Є два роз'єми на літієвій батареї, порт RJ45 BMS і кабель живлення.

Будь ласка, виконайте наведені нижче дії, щоб підключити літієву батарею:

1. Зберіть кільцеву клему батареї відповідно до рекомендованого кабелю батареї та розміру клеми (так само, як свинцево-кислотний, див. розділ «Підключення свинцево-кислотної батареї»).

2. Плавно вставте кільцеву клему кабелю акумулятора в роз'єм акумулятора інвертора та переконайтеся, що болти затягнуті моментом 2-3 Нм. Переконайтеся, що полярність батареї та порт зарядки інвертора правильно підключені, а кільцеві клеми щільно прикручені до клем акумулятора.

3. Підключіть кінець RJ45 акумулятора до комунікаційного порту BMS (RS485 або CAN) інвертора.

4. Інший кінець RJ45 вставте в комунікаційний порт акумулятора (RS485 або CAN)



Примітка: Якщо ви обираєте літієву батарею, обов'язково під'єднайте кабель зв'язку BMS між батареєю та інвертором. Вам потрібно вибрати тип батареї «літієва батарея».

Зв'язок і налаштування літієвої батареї

Щоб зв'язатися з BMS батареї, вам слід встановити тип батареї «LI» у програмі 17 налаштувань РК-дисплея. Потім установіть BMS у програмі 38 налаштувань РК-дисплея та виберіть ВИМК. або УВІМК., щоб вимкнути або ввімкнути функцію зв'язку BMS.

Підключіть кінець RJ45 батареї до комунікаційного порту BMS інвертора

Переконайтеся, що порт BMS літієвої батареї, що підключається до інвертора, має контактний контакт, призначення контактів порту BMS інвертора показано нижче:

Пін number	BMS-порт	
1	RS485B	
2	RS485A	
3	-	87654221
4	CANH	07034321
5	CANL	
6	-	
7	-	
8		

Підключення входу/виходу змінного струму

ОБЕРЕЖНО!! Перед підключенням до джерела живлення змінного струму встановіть окремий вимикач змінного струму між інвертором і джерелом живлення змінного струму. Це гарантує надійне відключення інвертора під час технічного обслуговування та повний захист від надмірного струму вхідного змінного струму. Рекомендована специфікація вимикача змінного струму становить 40 A для OH5000TL.

ОБЕРЕЖНО!! Є дві клемні колодки з маркуванням «IN» і «OUT». Будь ласка, НЕ підключайте вхідні та вихідні роз'єми неправильно.

УВАГА! Усі електромонтажні роботи повинні виконуватися кваліфікованим персоналом.

УВАГА! Для безпеки й ефективної роботи системи дуже важливо використовувати відповідний кабель для підключення до мережі змінного струму. Щоб зменшити ризик отримання травми, використовуйте правильний рекомендований розмір кабелю, наведений нижче. Рекомендовані вимоги до кабелю для проводів змінного струму

Модель	Калібр	Кабель (мм²)	Обертовий момент
OH5000TL	10 AWG	6	1.2-1.6 Nm



УВАГА:

Переконайтеся, що джерело живлення змінного струму відключено, перш ніж намагатися підключити жорсткий провід до пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Важливо

Обов'язково підключайте дроти змінного струму, дотримуючись правильної полярності. Якщо дроти L і N підключені навпаки, це може спричинити коротке замикання мережі, коли ці інвертори працюють у паралельній роботі.

ОБЕРЕЖНО: Для перезапуску таких приладів, як кондиціонер, потрібно щонайменше 2-3 хвилини, оскільки для цього потрібно мати достатньо часу, щоб збалансувати газоподібний холодоагент у контурах. Якщо виникне нестача електроенергії, яка відновиться за короткий час, це призведе до пошкодження підключених приладів. Щоб запобігти такому пошкодженню, будь ласка, перевірте у виробника кондиціонера, чи він оснащений функцією затримки часу перед установкою. В іншому випадку цей автономний сонячний інвертор викличе помилку перевантаження та відключить вихід для захисту вашого приладу, але іноді це все одно спричиняє внутрішні пошкодження кондиціонера.

дключення PV

ОБЕРЕЖНО: Перед підключенням до фотоелектричних модулів встановіть окремо автоматичний вимикач постійного струму між

інвертором і фотоелектричними модулями.

УВАГА! Усі електромонтажні роботи повинні виконуватися кваліфікованим персоналом.

УВАГА! Для безпеки та ефективної роботи системи дуже важливо використовувати відповідний кабель для підключення фотоелектричного

модуля. Щоб зменшити ризик травмування, використовуйте належне підключення. Щоб зменшити ризик травмування, будь ласка,

використовуйте правильний рекомендований розмір кабелю, як показано нижче

Модель	Розмір дроту	Кабель (мм²)	Обертовий момент (макс)
OH5000TL	1 x 12AWG	6	1.2-1.6 Nm

Вибір РV-модуля:

Вибираючи відповідні фотоелектричні модулі, обов'язково враховуйте наведені нижче параметри:

1. Напруга холостого ходу (Voc) фотоелектричних модулів не перевищує максимальної напруги холостого ходу фотоелектричної матриці

інвертора.

2. Напруга холостого ходу (Voc) фотоелектричних модулів має бути вищою за мін. напругу акумулятора.

МОДЕЛЬ ІНВЕРТОРА	OH5000TL
Макс. напруга відкритого ланцюга фотоелектричної матриці	500Vdc
Пускова напруга	150Vdc
Діапазон напруги фотоелектричної матриці MPPT	120Vdc~430Vdc

Будь ласка, виконайте наведені нижче дії, щоб підключити фотоелектричний модуль:

1. Вставте позитивний і негативний кабелі фотоелектричної панелі з очищеним дротом, потім підключіть позитивний полюс (+) з'єднувального кабелю до позитивного полюса (+) вхідного роз'єму фотоелектричної системи, підключіть негативний полюс (-) з'єднувального

кабелю до негативного полюса (-) вхідного роз'єму фотоелектричної системи.

2. Переконайтеся, що дроти надійно підключені.



УВАГА! Кожна машина повинна відкалібрувати вихідну напругу інвертора, напругу постійного струму та напругу акумулятора. Теоретично, чим більше калібрування, тим краще, але принаймні відхилення калібрування вихідної напруги інвертора та напруги акумулятора знаходяться в межах ± 1 B, а калібрування компонента постійного струму знаходиться в межах ± 50 мВ. Допускається до 6 паралельних машин. **Шість інверторів паралельно:**

WWW.POWERHOME.COM.UA



Іаралельна робота в три фази

УВАГА! Кожна машина повинна відкалібрувати вихідну напругу інвертора, напругу постійного струму та напругу акумулятора. Теоретично, чим більше калібрування, тим краще, але принаймні відхилення калібрування вихідної напруги інвертора та напруги акумулятора знаходяться в межах ± 1 В, а калібрування компонента постійного струму знаходиться в межах ± 50 мВ. Допускається до 6 паралельних машин.

Один інвертор на кожній фазі:





Два інвертори в двох фазах і тільки один інвертор для однієї фази, що залишилася:



Три інвертори в одній фазі та лише один інвертор для двох інших фаз:

WWW.POWERHOME.COM.UA



По два інвертори в кожній фазі:



Три інвертори в одній фазі, два інвертори в другій фазі й один інвертор для третьої фази:

WWW.POWERHOME.COM.UA



Чотири інвертори в одній фазі та один інвертор для двох інших фаз:





Після правильного встановлення пристрою та правильного підключення батарей натисніть перемикач увімк/вимк (розташований на правій

стороні корпусу), щоб увімкнути пристрій.

ота

на трукція до робочої панелі

Панель управління й індикації, показана на таблиці нижче, знаходиться на передній панелі інвертора. Він містить чотири індикатори, чотири функціональні клавіші та РК-дисплей, що вказує на робочий стан та інформацію про вхідну/вихідну потужність.



1.1 Функція чотирьох кнопок

К нопки	Функціональні характеристики
	Налаштування функції: натисніть клавішу ENTER на сторінці дисплея більше 2 секунд,
Налаштування функції /	натисніть клавішу ВГОРУ або ВНИЗ, щоб перегортати сторінку вгору та вниз, щоб
Ідентифікаційний ключ	вибрати інтерфейс, який потрібно налаштувати.
	ОК: на сторінці налаштувань функцій натисніть клавішу ESC від 0,1 до 2 секунд, щоб
	визначити параметри налаштування.
	Перегортання сторінки: натисніть клавішу ВГОРУ або ВНИЗ на будь-якій сторінці більше
кнопка перегортання сторінки / кнопка запиту	0,1 секунди, щоб перегорнути сторінку вліво або вправо.

1.1.2 Функції LED-індикатора

LED-індикатор			Повідомлення	
		Світиться	Комутаційна мережа працює справно	
AC	Зелений	Блимає	The utility grid is normal, but the utility grid supply is not working	
		Вимкнено	Потужність комунальної мережі ненормальна	
INV	Marrie	Світиться	Машина працює в режимі батареї	
	ЛОВТИИ	Вимкнено	Вказує на інший статус	
		Світиться	Акумулятор заряджається	
СНG	Жовтий	Блимає	Акумулятор заряджається при постійній напрузі	
		Вимкнено	Вказує на інший статус	
	Червоний	Світиться	Інвертор несправний	
FAULT 4		Блимає	На інверторі генерується сигнал тривоги	

	Вимкнено	Інвертор працює нормально
	Brinnariorito	

Функціональні кнопки

Кнопка	Опис			
ESC	Цоб вийти з режиму налаштування			
UP	Перейти до попереднього вибору			
DOWN	Перейти до наступного вибору			
ENTER	Для підтвердження вибору в режимі налаштування або входу в режим налаштування			

1.1.3 Функція РК-дисплею





РК-дисплей можна розділити на: дисплей символів, числовий дисплей і область налаштування функцій, область відображення робочого режиму.

Дисплей символів:

- Графік навантаження та батареї показує навантаження та ємність батареї. Кожен квадрат відповідає 25% ємності. Значок навантаження блимає, коли інвертор перевантажений, а значок батареї блимає, коли ємність батареї занадто низька або батарея не підключена.
- Символ зумера вказує, чи зумер мовчить. Зазвичай цей символ не відображається. У будь-якому режимі програмне забезпечення Васкstage встановлює MUTE ON, інвертор переходить у стан MUTE, і буде відображатися символ вимкненого зумера.
- Символ налаштувань буде увімкнено, коли ви увійдете в меню налаштувань. Інакше символ не відображатиметься.
- Символ несправності відображається лише в режимі несправності. В інших випадках символ несправності не відображається.

Область відображення значень і налаштування функцій:

- У нефункціональному режимі інформація про інвертор відображається в цій області. Інформація про вихід відображається в звичайному режимі. Клавіша запиту операцій (ВГОРУ або ВНИЗ) може відображати вхідну напругу та вихідну напругу, вхідну частоту та вихідну частоту, напругу та струм акумулятора, напругу PV та струм PV, напругу та потужність PV, вихідну потужність та вихідну напругу, відсоток навантаження та вихідну напругу, версія програмного забезпечення та інша пов'язана інформація.
- На сторінці налаштувань функцій ви можете встановити вихідну напругу (OPU) і точку вимкнення низької напруги батареї (EOd) за допомогою клавіші налаштування функції Operation і клавіш пошуку UP і Down.

Область відображення режиму роботи:

• Після запуску протягом 4 секунд ця область дисплея в основному відображає режим роботи інвертора. Наприклад, режим очікування, режим електромережі, режим батареї та режим несправності.

1.1.4 Таблиця робочого стану інвертора зумера

Генерується звуковий сигнал	Опис
Довгий звук триває десять секунд, а потім	Режим несправності
припиняється	
Довгий звук припиняється через три секунди	PV/вхідна напруга втрачається або відновлюється
	Головний перемикач запуску увімкнено або вимкнено
Звучить один раз на секунду, триває одну	Усі інші сигнали тривоги (про низьку напругу батареї подається звуковий сигнал лише в
хвилину, а потім припиняється	режимі батареї)

1.2 Щоденне вмикання та вимкнення живлення

Щоб увімкнути та вимкнути машину, зверніться до цього посібника.

1.2.1 Процедура запуску

Ви можете запустити пристрій, коли під'єднано кваліфіковану батарею (напруга кожної батареї має бути вище 11,5 В для свинцевокислотної батареї 12 В) або мережу електромережі (вхідний діапазон електромережі повинен відповідати режиму виходу).

> ввімкнена комунальна мережа

Підключіться до електромережі, натисніть перемикач і переведіть його в положення УВІМК. Система запускається. Якщо надається перевага виходу комунальної мережі, зачекайте деякий час, поки на задній панелі не відобразиться режим комунальної мережі.

> увімкнена батарея

Підключіть до звичайної батареї, натисніть перемикач, інвертор, щоб встановити робоче джерело живлення.

Система запускається автоматично. Через деякий час система перейде в режим батареї, якщо режим батареї відображається на задній панелі.

1.2.2 Процедура вимкнення

Натисніть перемикач ще раз, щоб вимкнути його, коли система перебуває в режимі батареї або мережі, і система вимкнеться.

1.2.3 Вимкнення звуку

Можна встановити MUTE ON або OFF на MUTE або включити звук інвертора, коли інвертор знаходиться в будь-якому режимі.

1.2.4 Операції, що виконуються в стані тривоги

Це вказує на те, що інвертор перебуває в стані тривоги, якщо інвертор має звуковий сигнал і блимає світлодіодний індикатор несправності. Ви можете знайти причину тривоги або зв'язатися з постачальником на основі інформації про тривогу.

1.2.5 Робота в режимі несправності

Це означає, що інвертор працює в режимі несправності, коли зумер інвертора постійно дзвонить, а світлодіодний індикатор несправності постійно горить. Зв'яжіться з постачальником або обслуговуючим персоналом, щоб надати інформацію про сигналізацію несправності та допомогти усунути несправність.

1.3 Операції запиту параметрів

За звичайних умов він має десять сторінок для відображення. Натисніть клавішу запиту ВГОРУ або ВНИЗ від 0,2 до 1 секунди, щоб перегорнути сторінку дисплея, відобразити вхідну та вихідну напругу, вхідну та вихідну частоту, батарею, напругу та струм PV, навантаження, версію програмного забезпечення та іншу інформацію. Сторінка інформації про нагадування додається, якщо генерується нагадування. Сторінка коду несправності відображається за замовчуванням, якщо інвертор несправний. Інформація про помилку або тривогу за замовчуванням відображається на головній сторінці. Інформація про вихідну напругу та частоту за замовчуванням відображається на головній сторінці, якщо в інверторі немає несправності чи сигналізації.

Відображення сторінки 1 (основна сторінка відображення): відображає вхідну та вихідну напруги інвертора, як показано на малюнку 1-3



На малюнку 1-3 показана сторінка 1

Сторінка 2: Відображає вхідну та вихідну частоти інвертора, як показано на малюнку 1-4



WWW.POWERHOME.COM.UA

Малюнок 1-4. Показана сторінка 2

Сторінка 3: Відображається інформація про акумулятор із напругою акумулятора та струмом заряджання, як показано на малюнку 1-5



На малюнку 1-5 показана сторінка 3

Сторінка 4: Відображається інформація PV, яка показує напругу PV та зарядний струм PV, як показано на малюнку 1-6



На малюнку 1-6 показана сторінка 4

Сторінка 5: Відображається інформація PV, яка показує напругу PV та зарядну потужність PV, як показано на малюнку 1-7



Рисунок 1-7 Відображення сторінки 5

Сторінка 6: Відображається вихідна інформація, яка показує вихідну напругу та активну потужність, як показано на малюнку 1-8

	OUTPUT	LOAD.
	ľ	KW .
		\neg
		925%

Рисунок 1-8 Відображення сторінки 6

Сторінка 7: Відображається вихідна інформація, яка показує вихідну напругу та вихідну комплексну потужність, як показано на малюнку 1-9



На малюнку 1-9 показана сторінка 7

Сторінка 8: Відображається вихідна інформація, яка показує напругу та відсоток навантаження, як показано на малюнку 1-10



Рисунок 1-10 Відображення сторінки 8

Сторінка 9: Версія програмного забезпечення інвертора відображається, як показано на малюнку 1-11



Рисунок 1-11 Відображення сторінки 9

Сторінка 10: Відображає версію програмного забезпечення МРРТ, як показано на малюнку 1-12

		0
		U
	 	SHORT .
	$\overset{\checkmark}{\square}$	
		25%
(B)		

На малюнку 1-12 показана сторінка 10

Сторінка 11: Показує фотоелектричну генерацію електроенергії, як показано на малюнку 1-13



Рисунок 1-13 Сторінка дисплея 11 (паралельний стан)

Сторінка 12: Статус мережі літієвої батареї; для постійної SIG акумуляторна батарея працює в одній групі; для постійного PAR акумуляторна батарея працює паралельно; акумуляторна батарея працює паралельно, коли блимає PAR.



Малюнок 1-14, показана сторінка 12 (статус мережі літієвої батареї)

Сторінка 13: Інформація про напругу та струм літієвої батареї; інформація про напругу BMS відображається у верхньому лівому куті; і поточна інформація BMS відображається у верхньому правому куті. Вверху ліворуч і праворуч блимають ERR, коли зв'язок BMS не працює.

Рисунок 1-15, показана сторінка 13 (інформація про напругу літієвої батареї та струм)



Сторінка 14: Температура літієвої батареї та SOC. Температура BMS відображається у верхньому лівому куті, а BMS SOC – у верхньому правому куті. Він блимає ERR, коли зв'язок BMS не працює.

WWW.POWERHOME.COM.UA



Рисунок 1-16, показана сторінка 14 (температура літієвої батареї та інформація про SOC)

Сторінка 15: Ємність літієвої батареї; номінальна потужність відображається у верхньому лівому куті, а поточна – у верхньому правому куті. Вверху ліворуч і праворуч блимають ERR, коли зв'язок BMS не працює.



Рисунок 1-17, показана сторінка 15 (інформація про ємність літієвої батареї)

Сторінка 16: Точка постійної напруги літієвої батареї; фіксована літера CV відображається у верхньому лівому куті, а точка заряду постійної напруги BMS відображається у верхньому правому куті. Вверху ліворуч і праворуч блимають ERR, коли зв'язок BMS не працює.



Рисунок 1-18, показана сторінка 16 (інформація про постійну напругу акумулятора літієвої батареї)

Сторінка 17: Інформація про несправність літієвої батареї; інформація про тривогу BMS у верхньому лівому куті; інформація про несправність BMS у верхньому правому куті. ERR блимає у верхньому лівому та верхньому правому кутах, коли зв'язок BMS не працює.



Рисунок 1-19, показана сторінка 17 (інформація про несправність літієвої батареї)

1.4 Операції налаштування функцій

Операція встановлення функцій інвертора:

Увійдіть на сторінку налаштування функції виходу, деталі операцій наведені нижче:

- Щоб увійти на сторінку налаштувань функцій, натисніть клавішу налаштування функцій ENTER більше 2 секунд. Щоб вибрати функцію, натисніть клавішу запиту ВГОРУ або ВНИЗ протягом 0,1–2 секунд. Відповідна функція блимає після перегортання сторінки до сторінки налаштування потрібної функції.
- Натисніть клавішу ENTER протягом 0,1-2 секунд, щоб перейти на сторінку налаштувань вибраної функції. У цей час слова вибраної функції горітимуть постійним світлом, а значення блиматиме зліва від слів вибраної функції. Натисніть КЛАВІШУ ЗАПИТУ ВГОРУ або ВНИЗ протягом 0,1-2 секунд і виберіть значення потрібного параметра функції.
- Після перегортання сторінки до потрібних параметрів функції натисніть клавішу ENTER протягом 0,1-2 секунд. Налаштування функції завершено. У цей час значення параметрів функції світитимуться постійно і більше не блиматимуть.

Натисніть клавішу ESC більше ніж на 0,1-2 секунди, щоб установити функцію успішно. Одночасно вийдіть зі сторінки налаштувань функцій і поверніться на головну сторінку дисплея (ви також можете нічого не робити, і після очікування не більше 30 секунд автоматично повернетеся на головну сторінку дисплея).

1.4.1 Вихідна напруга (OPU)



Рисунок 1-12 Налаштування вихідної напруги

[•] Вихідна напруга за замовчуванням становить 230 В, 208 В, 220 В, 230 В і 240 В, яку можна встановити для всіх робочих умов і

негайно вступить у силу.

- Натисніть клавішу налаштування функції ENTER більше 2 секунд, щоб перейти на сторінку налаштування функції. Щоб вибрати функцію, натисніть клавішу запиту ВГОРУ або ВНИЗ протягом 0,1–2 секунд. Слово ОРU блимає, коли перегортаєте сторінку на сторінці налаштування вихідної напруги ОРU.
- Натисніть клавішу ENTER протягом 0,1-2 секунд, щоб перейти на сторінку налаштування вихідної напруги OPU. У цей час слово OPU горітиме постійним світлом, а значення OPU блиматиме праворуч від слова OPU. Натисніть клавішу запиту ВГОРУ або ВНИЗ протягом 0,1–2 секунд і виберіть інші значення вихідної напруги. Доступні значення напруги: 208 В, 220 В, 230 В і 240 В. За замовчуванням вихідна напруга становить 230 В. Налаштування зберігаються в режимі реального часу.
- Натисніть клавішу ENTER протягом 0,1-2 секунд після перегортання сторінки до потрібного значення вихідної напруги.
 Встановлюється вихідна напруга OPU. У цей час значення з правого боку OPU буде яскравим і більше не мерехтітиме.
- Функцію встановлено успішно після натискання клавіші ESC протягом більше 0,1-2 секунд, а потім виходу зі сторінки налаштувань функції та повернення до головної сторінки дисплея (Якщо не працює, зачекайте максимум 30 секунд, щоб автоматично повернутися до головної сторінки дисплея).

Примітка:

Вихідна напруга повинна бути знижена до 90%, якщо вихідна напруга встановлена на 208 В.

1.4.2 Налаштування інших функцій

1.4.2.1 Вихідна частота (ОРГ)

Вихідна частота встановлена. Стандартне значення – 50 Гц.



Рисунок 1-13 Налаштування вихідної частоти

Опис функції: встановіть вихідну частоту інвертора. Можна встановити 50 Гц і 60 Гц. Стандартне значення – 50 Гц.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси. У режимі батареї налаштування набуде чинності, коли апарат буде перезапущено наступного разу. Режим комунальних мереж вступає в дію відразу. Частота змінюється повільно після перемикання в режим батареї.

1.4.2.2 Встановлення пріоритету виходу (ОРР)



Рисунок 1-14 Встановлення сторінки пріоритету виводу

Опис функції: встановіть пріоритет виходу інвертора.

Умови налаштування: можна встановити будь-який статус, і налаштування набуде чинності негайно.

Примітка:

Є три варіанти пріоритету виходу інвертора. Пріоритет вихідного сигналу за замовчуванням – GRD: кращим є вихід мережі комунальних послуг. Другий — PU(PV): перевага надається фотоелектричним виходом. Третій — це PBG: фотоелектричні>батареї>вихід у мережу.

1.4.2.3 Режим виходу (MOD)



Рисунок 1-15 Налаштування режиму виходу

Опис функції: встановіть режим виходу інвертора.

Умови налаштування: усі статуси можна встановити та набрати чинності негайно.

Опис:

Існує два варіанти режиму виходу змінного струму, режим за замовчуванням АРР: Appliance, який використовується для побутових приладів; другий — режим UPS, який використовується для такого обладнання, як комп'ютери. Типовий час перемикання становить 10 мс.

1.4.2.4 Пріоритет зарядки (СНР)



Рисунок 1-16 Встановлення сторінки пріоритету заряджання

Опис функції: встановлення пріоритету зарядки інвертора.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси, а налаштування набудуть чинності негайно. Опис:

Є чотири пріоритети заряджання, пріоритет за замовчуванням – PNG (PV і Grid): заряджання PV і заряджання від мережі здійснюються одночасно; другий — OPV (тільки PV): заряджання лише PV; третій — GRD (Grid): пріоритет зарядки — комунальна мережа; четвертий, PV: пріоритет заряджання – зарядка PV.

1.4.2.5 Струм зарядки мережі (RCC)



Рисунок 1-17 Встановлення максимального зарядного струму мережі

Опис функції: встановіть максимальний зарядний струм мережі інвертора.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

RCC: максимальний зарядний струм мережі встановлено на 30 А за замовчуванням, а діапазон налаштування становить [1,80 А]

1.4.2.6 Максимальний зарядний струм (МСС)



Рисунок 1-18 Встановлення максимального зарядного струму

Опис функції: встановіть максимальний зарядний струм інвертора.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

МСС: максимальний струм заряду стосується максимального значення PV та зарядного струму мережі.

Це необов'язково (2/10/20/30/40/50/60/70/80А).

1.4.2.7 Меню за замовчуванням (MDF)



Рисунок 1-19 Повернення до сторінки налаштувань

Опис функції: повернення до головного екрана.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

За замовчуванням встановлено значення ON. Під час операції налаштування функції, якщо вона встановлена на ON, сторінка в цей час не знаходиться в першому інтерфейсі (P1) і повернеться до першого інтерфейсу через 1 хвилину. Якщо для цього параметра встановлено значення OFF, PK-дисплей залишається на цьому екрані, якщо сторінка не відображається на першому екрані (P1).

1.4.2.8 Перезавантаження (LrS)



Малюнок 1-20 Налаштування сторінки перевантаження

Опис функції: встановити перезавантаження.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

За замовчуванням для перезавантаження встановлено значення ON.

1.4.2.9 Перезапуск від перегріву (TrS)



Рисунок 1-21 Налаштування сторінки перезапуску при перегріві

Опис функції: перезапуск системи після перегріву.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

Перегрівання за замовчуванням увімкнено.

1.4.2.10 Збій основного вхідного живлення (МІР)



Малюнок 1-22 Налаштування сторінки тривоги про збій основного вхідного живлення

Опис функції: встановіть постійний сигнал тривоги для мережі або PV втрати.

Умова налаштування: можна встановити всі статуси. Статус за замовчуванням – УВІМКНЕНО. Сигнал про втрату електромережі або фотоелектричної енергії продовжує дзвонити певний період часу. Ви можете встановити його на ВИМК.

(Всі режими можна встановити).

Опис:

MIP: попередження про відключення основного входу

Значенням за замовчуванням є ON. Зумер дзвонить протягом 3 секунд, якщо виявлення основного входу втрачено. Зумер не лунає часто після втрати основного вхідного сигналу, якщо параметр встановлено на ВИМК.

1.4.2.11 Режим збереження енергії (PWS)



Рисунок 1-23 Налаштування режиму енергозбереження

Опис функції: встановіть, чи вмикати режим низького споживання (режим економії енергії) для інвертора.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

PWS: енергозбереження

Значення за замовчуванням ВИМК., і функція вимкнена. У режимі батареї вихід системи тимчасово припиняється, якщо навантаження менше 25 Вт, коли для цього параметра встановлено значення ON; вихід продовжиться, якщо навантаження перевищує 35 Вт, і вихід системи відновиться в нормальному режимі.

1.4.2.12 Перехід від перевантаження до режиму байпасу (OLG)

WWW.POWERHOME.COM.UA



Малюнок 1-24 Налаштування переходу від перевантаження до режиму байпасу

Опис функції: установіть, чи потрібно негайно перемикатися в режим мережі (також відомий як режим байпас), коли він перевантажений у режимі батареї.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

OLG: перевантаження в байпас

Значення за замовчуванням ВИМК., і функція вимкнена. Система негайно переключиться в режим байпасу (вихід мережі, тобто режим байпасу), якщо вихід PV перевантажений, коли значення встановлено на ON.

1.4.2.13 Налаштування вимкнення звуку (MUE)



Рисунок 1-25 Налаштування сторінки вимкнення звуку

Опис функції: встановлює, чи подаватиме звуковий сигнал.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

MUE: вимкнений звук

Значення за замовчуванням – ВИМК., а функція вимкнення звуку вимкнена. Зумер не звучить у будь-якому стані, наприклад, у разі тривоги чи несправності, коли для параметра встановлено значення ON.

Його можна встановити в будь-якому режимі, і функція нормальна, але зображення не відображається.

1.4.2.14 Повернення батареї до точки напруги мережі (BTG)



Рисунок 1-26 Перемикання батареї назад до точки напруги мережі

Опис функції: він переходить до джерела живлення від мережі лише для того, щоб переконатися, що батарея не розряджається, коли батарея

та джерело живлення від мережі одночасно досягають певної напруги.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси, а вихідний пріоритет повинен бути встановлений у режимах PV та PBG.

Опис:

BTG:Назад до сітки

Значення за замовчуванням – 46 В

Коли режимом визначення батареї є режим CUS (Customer Set Type): діапазон може бути [44,52]

Якщо батарея AGM (свинцево-кислотна батарея) або FLD (водяна батарея): значення за замовчуванням – 46 В. Діапазон може бути [44,52].

Коли батарея LIB (тип літієвої батареї):

значення за замовчуванням – 47,6 В. Діапазон може бути [40,50].

1.4.2.15 Повернення до точки напруги в режимі батареї (ВТВ)



Рисунок 1-27 Встановлення точки напруги батареї, яка дозволяє режиму мережі повернутися до режиму батареї

Опис функції: потрібно досягти певного значення напруги батареї, щоб перезапустити режим батареї після вимкнення для низької напруги батареї.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

ВТВ: Назад до батареї

Значення за замовчуванням – 52 В.

Якщо для нього встановлено значення FUL, батарея заряджатиметься до повної зарядки перед перезапуском у режимі батареї.

Коли режимом визначення батареї є режим CUS (Customer Set Type):

його можна встановити в діапазоні [48,58].

Коли режим визначення батареї AGM (тип свинцево-кислотної батареї) або FLD (тип батареї з інжекцією води): значення за замовчуванням – 52 В. Діапазон може бути [48,58]. Коли режим визначення батареї LIB (тип літієвої батареї):

налаштування за замовчуванням становить 54,4 В, а діапазон можна встановити [46,58].

1.4.2.16 Тип батареї (ВАТ)



Рисунок 1-28 Сторінка налаштування типу батареї

Опис функції: встановіть тип батареї.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

ВАТ: Тип батареї

Встановлено чотири типи акумуляторів: AGM (свинцево-кислотний акумулятор) встановлено за замовчуванням; другий — FLD (акумулятор для впорскування води); третій тип — LIB (літієва батарея); четвертий — CUS (тип налаштування клієнта)

1.4.2.17 Точка низької напруги батареї (bAL)



Рисунок 1-29 Встановлення точки низької напруги батареї

Опис функції: встановити нижню точку напруги.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

bAL: низький заряд батареї

Цей параметр не можна встановити, якщо режим визначення батареї AGM (тип свинцево-кислотної батареї) або FLD (тип батареї з інжекцією води).

Значення за замовчуванням – 44 В.

Точку низької напруги батареї можна змінити, якщо тип батареї встановлено на CUS (тип, встановлений користувачем). Діапазон значень [42,54].

Якщо тип батареї встановлено на LIB (тип літієвої батареї), ви можете змінити точку низької напруги батареї. Стандартне значення – 47,6 B, а діапазон – [41,2,50,0].

1.4.2.18 Точка вимкнення батареї (bAU)



Рисунок 1-29 Встановлення точки вимкнення батареї

Опис функції: налаштування точки вимкнення низької напруги батареї.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

bAU: батарея нижче

Цей параметр не можна встановити, якщо режим визначення батареї AGM (тип свинцево-кислотної батареї) або FLD (тип батареї з інжекцією води).

Значення за замовчуванням – 42 В.

Точку вимкнення батареї можна змінити, якщо тип батареї встановлено на CUS (тип налаштувань користувача). Діапазон значень [40,48].

Якщо тип батареї встановлено на LIB (тип літієвої батареї), ви можете змінити точку вимкнення батареї.

Значення за замовчуванням – 46 В. Діапазон значень [40,48].

1.4.2.19 Встановлення точок напруги в режимі постійної напруги (bCV)



Рисунок 1-30 Встановлення точки напруги в режимі постійної напруги

Опис функції: налаштування точки постійної напруги.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

bCV: постійна напруга батареї

Цей параметр не можна встановити, якщо режим визначення батареї AGM (тип свинцево-кислотної батареї) або FLD (тип батареї з інжекцією води).

Початкові налаштування за замовчуванням: 56,4 В (AGM), 58 В (FLD).

Точку заряджання постійною напругою можна змінити, якщо тип батареї встановлено на CUS (тип налаштування користувача).

Значення коливається від 48 до 60. Напруга постійної точки має бути більшою за напругу з плаваючою комою.

Якщо тип батареї встановлено на LIB (тип літієвої батареї), точку заряду постійної напруги можна змінити.

Значення за замовчуванням – 56,4 В, а діапазон значень – [48,60]. Напруга постійної точки має бути більшою за напругу з плаваючою комою.

1.4.2.20 Налаштування точки напруги в режимі плаваючого заряду (bFL)



Рисунок 1-31 Налаштування точки напруги в режимі плаваючого заряду

Опис функції: налаштування точки зарядної напруги.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

bFL: заряд батареї

Цей параметр не можна встановити, якщо режим визначення батареї AGM (тип свинцево-кислотної батареї) або FLD (тип батареї з інжекцією води)

Значення за замовчуванням – 54 В.

Тип батареї встановлено на CUS (Customer Setting Туре), щоб змінити плаваючу точку заряду батареї.

Значення коливається від 48 до 60 В. Напруга постійної точки повинна бути більшою за напругу з плаваючою комою.

Якщо тип батареї встановлено на LIB (тип літієвої батареї), точку заряду постійної напруги можна змінити.

Значення за замовчуванням – 55,2 В. Діапазон значень [50,58]. Напруга постійної точки має бути більшою за напругу з плаваючою комою.

1.4.2.21 Налаштування точки низької напруги мережі (LLV)



Рисунок 1-32 Встановлення точки низької напруги мережі в режимі інвертора

Опис функції: установіть точку захисту від низької напруги мережі.

Умови налаштування: інвертор знаходиться в режимі APP і UPS, і всі стани можна встановити.

Опис:

LLV: низька напруга лінії

Режим виводу: МОD потрібно встановити на APP, значення за замовчуванням для точки низької напруги мережі становить 154 B, а діапазон налаштування — [90,154]; режим виводу: МОD потрібно встановити на UPS, значення за замовчуванням – 185 B, а діапазон – [170,200].

1.4.2.22 Встановлення точки високої напруги мережі (LHV)



Рисунок 1-33 Встановлення точки високої напруги мережі

Опис функції: установіть точку захисту від високої напруги мережі.

Умови налаштування: інвертор знаходиться в режимі АРР, і всі стани можна встановити.

Опис:

LHV: лінія високої напруги

Режим виведення: для MOD потрібно встановити значення APP, значення за замовчуванням для точки високої напруги мережі становить 264 B, а діапазон — [264,280].

1.4.2.23 Налаштування часу розрядки низької потужності (LWD)



Малюнок 1-34 Встановлення часу розрядки малої потужності

Опис функції: ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД НИЗЬКОЇ ПОТУЖНОСТІ, У РЕЖИМІ БАТАРЕЇ, при низькому навантаженні, необмежений час розряджання призведе до того, що батарея дуже розрядиться, що вплине на термін служби батареї. Під час налаштування підсилювача малої потужності інвертора точка відключення низької напруги акумулятора буде збільшена до 44 В.

Умови налаштування: усі стани можна встановити, коли інвертор встановлено в режимі АРР.

Опис:

LWD: низький ваттний розряд

Значення за замовчуванням для малопотужного часу розрядки становить 8 (8 годин), а діапазон може бути [1, 8].

У режимі батареї, якщо не досягнуто точки вимкнення батареї, точку вимкнення напруги батареї буде змінено на 11 В* кількість батарей після тривалого часу розряду понад 8 годин. Система подасть тривогу протягом 1 хвилини, а потім вимкнеться, коли батарея розрядиться до 11 В*.

Час розряду батареї скидається, коли напруга батареї перевищує 13,2 В х кількість батарей більше ніж на 30 секунд.

1.4.2.24 Налаштування плавного запуску інвертора (SRE)



Рисунок 1-35 Налаштування плавного запуску інвертора

Функція: вихідна напруга інвертора поступово збільшується від 0 до цільового значення, коли інтерфейс перебуває у стані ОN. Вихідна напруга інвертора безпосередньо збільшується від 0 до цільового значення, коли інтерфейс знаходиться у стані ВИМКНЕНО. Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

SRE: увімкнення програмного реле

Якщо значення за замовчуванням ВИМКНЕНО, вихідний перемикач увімкнеться лише тоді, коли напруга інвертора досягне номінальної потужності. Якщо для цього параметра встановлено значення ON, вихідний перемикач перемикається в положення ON, перш ніж інвертор почне підвищувати напругу.

1.4.2.25 Встановлення значень за замовчуванням (STD)



Рисунок 1-36 Встановлення значень за замовчуванням

Функція: відновити всі налаштування до значень за замовчуванням.

Умови налаштування: цей параметр можна встановити в режимі сітки або в режимі очікування (Режим очікування: немає виведення, але екран увімкнено). Його не можна встановити в режимі батареї.

Опис:

STD: установити за замовчуванням

Перед налаштуванням екран відображається як ВИМКНЕНО. Система відновлює налаштування за замовчуванням, коли екран

увімкнено. Після завершення налаштування на екрані знову відобразиться ВИМК.

Він може бути встановлений у режимі сітки та в режимі очікування та починає діяти негайно. Його не можна встановити в режимі батареї, і зображення не будуть відображатися.

1.4.2.26 Налаштування паралельного режиму (РАМ)



Рисунок 1-36 Встановлення значень за замовчуванням

Функція: встановити режим паралельної роботи.

Умови налаштування: цей параметр можна встановити в режимі мережі або в режимі очікування (Режим очікування: немає виведення, але екран увімкнено). Його не можна встановити в режимі батареї.

Опис:

РАМ: режим паралельної роботи.

Стандартним одиночним режимом є SIG. Але його можна налаштувати на паралельний режим (PAR): 3P1 (фаза R), 3P2 (фаза S) і 3P3 (фаза T).

Щоб скористатися функцією паралельного підключення, спочатку правильно підключіть паралельну систему, а потім правильно встановіть паралельний режим кожної машини. Якщо в паралельній системі є одна машина, налаштована на SIG, машина повідомляє про помилку 24. Якщо в паралельній системі є машини, налаштовані на 3P1, 3P2 і 3P3, усі машини повинні бути налаштовані на один із трьох режимів і принаймні одна машина працює в кожному режимі; інакше всі машини, налаштовані на три режими, повідомляють про помилку 24.

Він може бути встановлений у режимі мережі та в режимі очікування та починає діяти негайно. Його не можна встановити в режимі батареї, і зображення не відображаються.

1.4.2.27 Відсутня батарея (SBA)



Рисунок 1-36 Встановлення значень за замовчуванням

Опис функції: увімкнути сигналізацію непідключеної батареї.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

SBA: Встановити сигналізацію заряду батареї.

За замовчуванням встановлено ВИМК.

Якщо для цього параметра встановлено значення OFF, батарея не підключена, сигнали про низьку напругу батареї або низьку напругу генеруватимуться, коли батарея не підключена.

1.4.2.28 Режим балансування (EQM)



Рисунок 1-37 Налаштування режиму балансування

Функція: встановлює, чи вмикати режим балансу.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

EQM: режим вирівнювання

Значення за замовчуванням ВИМК., і функція вимкнена. Увімкнено, контролер увійде у фазу вирівнювання, коли інтервал вирівнювання (цикл вирівнювання заряду батареї) буде досягнуто під час фази безперервного заряджання або коли вирівнювання активується негайно.

1.4.2.29 Встановлення точки вирівнювання напруги (EQV)



Рисунок 1-38 Встановлення точки вирівнювання напруги

Опис функції: функція налаштування точки вирівнювання напруги.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

bCV: напруга вирівнювання

Всі режими можна налаштувати.

Стандартне значення – 58,4 В, а діапазон значень – [48,60].

1.4.2.30 Встановлення збалансованого часу заряджання (EQT)



Рисунок 1-39 Встановлення збалансованого часу заряджання

Опис функції: налаштування часу зарядки балансу.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

EQT: час вирівнювання

У фазі вирівнювання контролер буде заряджати батарею настільки, наскільки це можливо, доки напруга батареї не підніметься до напруги вирівнювання. Тоді постійне регулювання напруги використовується для підтримки збалансованої напруги батареї. Акумулятор залишатиметься у фазі вирівнювання, доки не закінчиться встановлений час вирівнювання.

Стандартне значення становить 60 хвилин. Значення можна встановити в діапазоні [5,900], і значення можна встановлювати з кроком 5 хвилин щоразу.

1.4.2.31 Налаштування затримки балансування (EQO)



Рисунок 1-40 Налаштування сторінки затримки балансування

Опис функції: Налаштування часу заряджання затримки балансування.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

EQT: Завершення часу вирівнювання

У фазі вирівнювання контролер заряджання продовжує час вирівнювання батареї, доки напруга батареї не стане збалансованою, коли час вирівнювання батареї закінчиться, і напруга батареї не підніметься до точки вирівнювання напруги. Контролер заряджання припиняє вирівнювання та повертається до фази безперервного заряджання, коли затримка вирівнювання батареї завершується, а напруга батареї все ще нижча за напругу вирівнювання.

Стандартне значення становить 120 хвилин. Значення можна встановити в діапазоні [5,900], і значення можна встановити з кроком 5 хвилин щоразу.

1.4.2.32 Встановлення інтервалу балансування (EQI)



Рисунок 1-41 Встановлення інтервалу балансування

Опис функції: налаштування збалансованого інтервалу зарядки.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

EQI: інтервал вирівнювання

На етапі заряджання з плаваючим зарядом із увімкненим збалансованим режимом, якщо виявлено підключення батареї та досягнуто встановленого інтервалу вирівнювання (період вирівнювання батареї), контролер починає входити у фазу вирівнювання.

Стандартне значення становить 30 днів. Діапазон значень становить [1,90], а кроки кожного разу становлять 1 день.

1.4.2.33 Негайне ввімкнення налаштувань балансування (EQN)





Малюнок 1-42 Сторінка «Негайно розпочати налаштування балансування»

Функція: встановіть, чи потрібно негайно вмикати режим балансування для інвертора.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

EQN: Вирівняти зараз

Значення за замовчуванням ВИМК., і функція вимкнена. Якщо встановлено значення ОN, вирівнювальна зарядка активується негайно,

і контролер починає входити у фазу вирівнювання, коли батарея виявляється у фазі плаваючої зарядки в режимі вирівнювання.

1.4.2.34 Функція підключеного до мережі інвертора (GTI)

WWW.POWERHOME.COM.UA

]5	<u>I</u> FF	<u>G</u> FI]5	

Малюнок 1-43 Сторінка налаштування функції підключеного до мережі інвертора

Опис функції: встановіть, чи підключається інвертор до мережі в режимі пріоритету PV або режимі PBG.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

GTI: інвертування сітки

Налаштування за замовчуванням ВИМКНЕНО, і функція не ввімкнена; інвертор забезпечує додаткову енергію для мережі, відстежуючи максимальну точку потужності, коли встановлено значення ОΝ. Після ввімкнення функції генерується сигнал тривоги 56, і інвертор більше не визначає логіку роботи відповідно до інформації BMS, якщо виникає аномалія зв'язку.

* Цю функцію необхідно використовувати разом із центральним централізованим пультом управління.

1.4.2.35 Батарейний двоконтурний вихід низьковольтної точки відключення (DBV)



Малюнок 1-44 Точка вимкнення низької напруги двостороннього виходу на сторінці «Акумулятор»

Опис функції: вихід вторинної схеми інвертора вмикається за замовчуванням після ввімкнення інвертора. Вторинний вихід

закривається, коли напруга батареї нижче точки відключення після входу в режим батареї. Вторинний вихід вмикається, коли напруга батареї знову перевищує встановлене значення + 1 В / секцію.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

DBV: подвійна вихідна напруга відключення в режимі батареї.

Подвійна вихідна напруга відключення в режимі батареї встановлена за замовчуванням на 48 В і може бути встановлена в діапазоні [44,60].

Візьміть точку зарядки постійної напруги як напругу відновлення, якщо точка налаштування вища за точку заряджання постійною напругою (CV)-1B/секція.

* Цю функцію потрібно використовувати разом із допоміжною платою двостороннього виводу.

1.4.2.36 Тривалість батареї подвійного виходу (DBT)



Малюнок 1-45 Сторінка точки вимкнення двостороннього виходу батареї низької напруги

Опис функції: вихід вторинної схеми інвертора вмикається за замовчуванням після ввімкнення інвертора. Вторинний вихід

закривається, коли час розряду батареї досягає заданого значення після переходу в режим роботи від батареї.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

DBT: час відключення подвійного виходу в режимі батареї.

Налаштування за замовчуванням ВИМКНЕНО, функція не ввімкнена, її можна встановити на [5,890] за хвилини. Вторинний вихід має необмежений час виведення, якщо встановлено на FUL.

* Цю функцію потрібно використовувати разом із допоміжною платою двостороннього виводу.

1.4.2.37 Комунікаційна функція BMS (BMS)



Рисунок 1-46 Сторінка налаштувань функції керування BMS

Опис функції: установіть, чи інвертор зв'язується з BMS літієвої батареї.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

BMS: система керування акумулятором.

Налаштування за замовчуванням ВИМКНЕНО, і функція не ввімкнена; інвертор зв'язується з BMS літієвої батареї через центральну плату керування й отримує інформацію про батарею, коли встановлено значення ON.

Після ввімкнення функції, якщо відбувається порушення зв'язку, генерується сигнал тривоги 56, і інвертор більше не визначає логіку роботи відповідно до інформації BMS.

* Цю функцію необхідно використовувати разом із центральним централізованим пультом управління.

* Ця сторінка блокується, якщо немає доступу до центрального централізованого пульта управління.

1.4.2.38 Функція відключення при низькому рівні SOC (BSU)



Малюнок 1-47 Сторінка налаштування функції вимкнення при низькому рівні SOC

Опис функції: вимкнення, коли встановлено низький SOC.

Умови налаштування: можна встановити всі статуси.

Опис:

BSU: SOC батареї під блокуванням

Значення за замовчуванням — 20, а діапазон можна встановити [5,50]. У режимі батареї вимкніть і викличте сигнал тривоги 68, коли SOC літієвої батареї досягне заданої точки. Очистити сигнал 68 при поверненні до встановленого значення + 5%. У режимі очікування перед переходом в режим батареї необхідно досягти значення налаштування +10%. Буде спрацьовувати сигнал тривоги 69, якщо він не досягнутий. Сигнал 69 буде спрацьовувати, коли SOC літієвої батареї досягне значення налаштування + 5% після ввімкнення функції, і сигнал 69 буде скинуто, коли він повернеться до значення налаштування + 10%.

Його можна встановити на ВИМК., і інвертор більше не вимикатиметься, запускатиметься та не подаватиме сигнал відповідно до SOC.

Після ввімкнення функції інвертор більше не вирішуватиме логіку роботи відповідно до інформації SOC і зніматиме відповідні сигнали тривоги, якщо виникає ненормальний зв'язок.

* Цю функцію необхідно використовувати разом із центральним централізованим пультом управління.

* Сторінка блокується, якщо немає доступу до центрального централізованого пульта управління.

1.4.2.39 Налаштування SOC на перехід у режим роботи від акумулятора (STB)



Малюнок 1-48 Перевід SOC у режим роботи від акумулятора

Опис функції: установіть значення SOC для переходу в режим батареї.

Встановити умови: можна встановити всі статуси.

Опис:

STB: перевести мережу в режим роботи від акумулятора.

Значення за замовчуванням – 90, а діапазон можна встановити на [10,100]. Інвертор перейде в режим батареї, коли SOC літієвої батареї досягне встановленого значення. Якщо встановлено пріоритет PBG і мережеве живлення нормальне.

Його можна встановити на ВИМК., і в цей час інвертор більше не перемикатиметься в режим батареї з режиму мережі відповідно до ситуації SOC.

Функцію ввімкнуто, якщо виникає ненормальний зв'язок, інвертор більше не вирішуватиме логіку роботи відповідно до інформації SOC та зніматиме відповідний сигнал тривоги.

* Цю функцію необхідно використовувати разом із центральним централізованим пультом управління.

* Ця сторінка параметрів блокується, якщо немає доступу до центральної централізованої панелі керування.

1.4.2.40 Налаштуйте SOC на функцію сітки (STG)



Рисунок 1-49 Сторінка налаштувань функції SOC для сітки

Опис функції: встановіть значення SOC для перемикання інвертора в режим мережі.

Встановити умови: можна встановити всі статуси.

Опис:

STG: перемикання в режим мережі, коли SOC батареї низький.

Значення за замовчуванням — 50, а діапазон можна встановити [10,90]. Інвертор перейде в режим мережі, коли SOC літієвої батареї досягне заданого значення. Якщо встановлено пріоритет PBG і потужність мережі нормальна.

Його можна встановити на ВИМК., і в цей час інвертор більше не перемикатиметься в режим мережі з режиму батареї відповідно до ситуації SOC.

Функцію ввімкнуто, якщо виникає ненормальний зв'язок, інвертор більше не вирішуватиме логіку роботи відповідно до інформації SOC і зніматиме відповідний сигнал тривоги.

* Цю функцію необхідно використовувати разом із центральним централізованим пультом управління.

* Ця сторінка параметрів блокується, якщо немає доступу до центральної централізованої панелі керування.

1.5 Опис несправності та тривоги



Малюнок 1-43 СИМВОЛИ несправності та тривоги

Функція: код тривоги ALA блимає, а зумер дзвонить один раз на секунду протягом 1 хвилини. Звуковий сигнал буде дзвонити протягом 10 секунд і припиниться, якщо індикатор несправності світиться постійно, і несправність буде усунено після того, як звуковий сигнал припиниться. Він залишатиметься в стані несправності, якщо ви спробуєте перезапустити інвертор і не зможете перезапустити його шість разів. Вам потрібно повністю вимкнути живлення (дисплей розпізнає) або зачекати 30 хвилин, перш ніж перезапустити машину.

Несправність і тривога на РК-дисплеї показані, як на малюнку вище. Символ несправності постійно світиться в режимі несправності, а символ тривоги блимає в статусі тривоги. Зверніться до виробника для усунення несправності.

1.5.1 Опис несправності

Несправність: інвертор переходить у режим несправності, світлодіод світиться червоним кольором, а на РК-дисплеї відображається код несправності.

Кол	Несправијсть	Вілповідна дія		Умори рілнорпення	Сигналізація
Код	песправнетв	ыдповідпа дія	умова тритера	эмови відповлення	несправності
	Помилка плавного	Перевести в	Задана напруга не може бути		
	запуску	режим відмови	досягнута при плавному пуску	Невиправний	Несправність
1			шини		
2	Перенапруга	Перевести в	Шина вище встановленого	Невиправний	Несправність
2	шини	режим відмови	значення		
2	Шина низької	Перевести в	Шина нижче встановленого	Невиправний	Несправність
3	напруги	режим відмови	значення		
	Перевищення	Перевести в	Акумулятор негайно захищений,	Невиправний	Несправність
4	струму батареї	режим відмови	коли струм акумулятора		
	перевищує 580А.		перевищує 580А.		
	Перевищена		Температура датчика РFC або	Перезавантажити після	Несправність
	температура		INV вища за задану точку	ввімкнення цієї функції,	
5		перевести в	перевищення температури	систему неможливо	
		режим відмови		відновити після трьох	
				невдалих перезапусків	

Таблиця кодів несправностей

WWW.POWERHOME.COM.UA

	Перевищення	Перевести в	Напруга акумулятора вище		Несправність
6	напруги	режим відмови	встановленого значення	Виправний	
	акумулятора				
	М'яка	Перевести в	Напруга плавного запуску	Невиправний	Несправність
7	несправність	режим відмови	постійного струму шини не		
	шини		досягає заданого значення		
	Коротке	Перевести в	При нормальній роботі шина	Невиправний	Несправність
8	замикання шини	режим відмови	миттєво стає нижче		
			встановленого значення.		
	М'яка помилка	Перевести в	Не може досягти номінальної	Невиправний	Несправність
	INV	режим відмови	вихідної напруги після плавного		
9			запуску інвертора протягом		
			певного періоду часу		
	Перевишення	Перевести в	У режимі батареї напруга	Невиправний	Несправність
10	напруги INV	режим відмови	інвертора вище заданого	повиправнии	Пеоправлютв
10	nanpyrnintv	режим відмови	лиечение		
					Носпровијати
11	патругою	перевести в		Норипрорший	песправніств
		режим відмови	пвертора нижча за встановлене	певиправнии	
			значення	й	
	інв коротке	Перевести в	Напруга інвертора нижча за	иого не можна відновити,	несправність
12	замикання	режим відмови	встановлене значення, а струм	якщо перезапуск через	
			вище заданого значення	помилку не вдається	
				протягом шести разів	
	Від'ємна	Перевести в	Потужність інвертора є меншою		Несправність
13	потужність	режим відмови	за встановлене значення	Невиправний	
			протягом певного періоду часу		
	Помилка	Перевести в	Навантаження перевищує	Перезапустити після	Несправність
	перевантаження	режим відмови	технічні характеристики	ввімкнення цієї функції,	
14				систему неможливо	
				відновити після трьох	
				невдалих перезапусків	
	Несправність	Перевести в	Модель машини ідентифікації	Невиправний	Несправність
15	моделі	режим відмови	програмного забезпечення не		
10			відповідає апаратному		
			виявленню		
	Немає програми	Перевести в	Без початкового завантаження	Невиправний	Несправність
16	початкового	режим відмови			
	завантаження				
47	Запис програми	Перевести в	Запис програми керування PV	Він буде відновлений після	Несправність
1/	PV	режим відмови		завершення спалювання	
	Той самий	Перевести в	У паралельному режимі	Невиправний	Несправність
19	серійний номер	режим відмови	виявляється кілька машин з		
			однаковим серійним номером		
	1	1			

WWW.POWERHOME.COM.UA

20	Несправність САМ Перевести в У пара		У паралельному режимі зв'язок	Невиправний	Несправність
20		режим відмови	між CAN і шиною ненормальний		
	Різний вольтаж	Перевести в	У паралельному режимі значення	Невиправний	Несправність
21	BAT	режим відмови	напруги батареї різних машин		
			занадто різне		
	Інша вхідна	Перевести в	У паралельному режимі значення	Невиправний	Несправність
22	напруга	режим відмови	вхідної напруги різних машин		
			занадто різне		
	Інша вхідна	Перевести в	У паралельному режимі частота	Невиправний	Несправність
23	частота	режим відмови	вхідної напруги різних машин		
			занадто різна.		
	Інше	Перевести в	У трифазному паралельному	Відновлення, якщо	Несправність
	налаштування	режим відмови	режимі існує дефіцит фази в	налаштовано на роботу з	
24	виводу		паралельному режимі	однією машиною або коли	
			налаштування різних машин	виконуються умови для	
				трифазної роботи	
	Вихід не	Перевести в	У паралельному режимі		Несправність
25	синхронізований	режим відмови	виявлення вихідної напруги не	Невиправний	
			синхронізовано		
	Несправність	Перевести в	Акумулятор BMS має інформацію	Вимкніть функцію зв'язку	Несправність
26	BMS	режим відмови	про несправність	BMS або усуньте	
20				несправності BMS і	
				відновіть її	

1.5.1 Опис тривоги

> Тривога: Інвертор не в режимі несправності, світлодіод блимає червоним, а на РК-дисплеї відображається код тривоги.

Таблиця кодів тривоги

Код	Тривога	Відповідна дія	Умова тригера	Умови відновлення	Сигналізація несправності
	Батарея відключена	Тривога:	Напруга акумулятора	Відновлюваний (10	
50		акумулятор не	нижча за 8 В/вузол	В/ вузол)	Тривога
		заряджений			
	Низька напруга	Тривога: низька	Напруга батареї нижче	Відновлюваний (10	Тривога
F 4	акумулятора та	напруга батареї	10,5 В/вузол (за	В/ вузол +0,2* N	
51	відключення	для вимкнення або	замовчуванням)	(кількість батарей))	
		відсутності запуску			
50	Низька напруга	Тривога	Залежно від	Відновлювана (точка	Тривога
52	акумулятора		налаштувань bAL	дії +0,2 B/ вузол)	
	Коротке замикання	Тривога:	Напруга батареї нижче	Невиправний	Тривога
53	зарядного пристрою	акумулятор не	5 В, а зарядний струм		
		заряджений	вище 4 А		

WWW.POWERHOME.COM.UA

	Низька потужність	Тривога	Час розряду батареї	Відновлювана	Тривога
	розряду		перевищує	(напруга батареї	
54			встановлений час	вище 13,2 B/)	
			розряду малої		
			потужності		
	Надмірна плата	Тривога:	Напруга батареї вища	Підлягає	Тривога
55		акумулятор не	за встановлене	відновленню	
		заряджений	значення		
	Втрата BMS	Тривога,	Помилка зв'язку після	Підлягає	Тривога
56		блокування в	ввімкнення функції	відновленню	
		режимі очікування	зв'язку BMS		
	Перевищена	Тривога:	Температура датчика	Температура датчика	Тривога
67	температура	акумулятор не	РFC або INV вища за	PFC або INV нижча	
57		заряджений	встановлене значення	за встановлене	
				значення	
	Несправність	Тривога: один	Немає сигналу	Підлягає	Тривога
	вентилятора	вентилятор	швидкості	відновленню	
E0		несправний, а	вентилятора.		
50		інший вентилятор			
		працює на повній			
		швидкості			
	Збій EEPROM	Тривога	Помилка	Невиправний	Тривога
59			читання/запису		
			EEPROM.		
	Перевантаження	Тривога:	Навантаження > 102%	Відновлюваний	Тривога
60		акумулятор не		(навантаження	
		заряджений		<97%)	
	Аномальна форма	Тривога,	Виявлення форми	Підлягає	Тривога
61	сигналу генератора	продовжує	сигналу генератора	відновленню	
		працювати в	ненормальне		
		режимі батареї			
	Слабка енергія PV	Вимкніть PV вихід і	Напруга шини нижча	Відновіть через 10	Тривога
		зарядіть	за встановлене	хвилин	
62			значення, коли		
			батарея не		
			підключена.		
	Помилка сигналу	Тривога,	Паралельна плата	Перейти в режим	Тривога
63	синхронізації	переведення в	відключена	окремої машини або	
		режим		усунути несправність	
		несправності		відключення	

WWW.POWERHOME.COM.UA

	Паралельна	Тривога: перехід у	У разі об'єднання	Три фази	Тривога
C 4	конфігурація несумісна	режим очікування	трьох фаз відсутня	відновлюються, коли	
64			фаза	налаштування	
				правильні	
	Паралельна версія	Тривога: перехід у	Паралельна система	Відновити, коли всі	Тривога
0 -	несумісна	режим очікування	має несумісний номер	версії машини в	
65			версії.	паралельній системі	
				сумісні одна з одною	
				Виявлено підлеглу	Тривога
				машину в	
	Помилка паралельного	Тривога: перехід у	Підлеглу машину не	паралельній системі	
66	зв'язку	режим очікування	можна виявити в	або встановлено	
			паралельній системі	одномашинний	
				режим.	
	Різні в електромережі	Тривога	Надмірна похибка в	Відновлення при	Тривога
	при паралельній роботі		напрузі мережі або	виявленні	·
			частоті кожної машини	обґрунтованих	
67			під час паралельної	помилок у напрузі	
			роботи	мережі та частоті	
			·	кожної машини	
	Низький SOC для	Тривога. перейти в	SOC літієвої батареї	Вимкніть функцію	Тривога
	вимкнення	режим очікування	нижче встановленого	відключення	F
			значення	низького рівня SOC	
				або вимкніть	
				функцію зв'язку ВМS	
68					
				копи SOC	
				напаштування + 5%	
	Низький SOC	Тривога			Трирога
		збележения стану			TPHD010
		вимичения в			
		режими очкування			
69					
				відновіть росоту,	
			(режим очкування)		
				повернеться до	
				значення	
		1	1	налаштування + 10%	

Технічні характеристики

Таблиця 1 Технічні характеристики лінійного режиму

МОДЕЛЬ ІНВЕРТОРА

OH5000TL

WWW.POWERHOME.COM.UA

Форма сигналу вхідної напруги	Синусоїдальний (комунальна мережа або генератор)				
Номінальна вхідна напруга	230Vac				
Низька втрата напруги	185Vac (UPS); 90Vac (Побутова техніка)				
Низькі втрати зворотної напруги	185ac+10V (UPS);90+10V (Побутова техніка)				
Висока втрата напруги	264Vac (UPS); 280Vac (Побутова техніка)				
Зворотна напруга з високими втратами	264ac-10V (UPS);280-10V (Побутова техніка)				
Номінальна вхідна частота	50Hz / 60Hz (Автоматичне визначення)				
Низька частота втрат	40±1 Гц				
Низька частота повернення втрат	42±1 Гц				
Висока частота втрат	70±1 Гц				
Висока частота повернення втрат	65±1 Гц				
Захист вихідного сигналу від					
короткого замикання	Автоматичний вимикач				
Ефективність (лінійний режим)	>95% (Номінальне навантаження R, акумулятор повністю заряджений)				
Час передачі	10 мс типово, 20 мс макс.@ одиничний <30 мс @ Паралельно				
Зниження вихідної потужно номі вихідна потужність буде зни жена, коли вхідна напруга змінного	Оштошт Ромет Вихідна потужність нальна потужність 20% потужності				
струму впаде до 170 В.	90V 170V 280V Вхідна напруга				
Таблиця 2 Технічні характеристи	ки інверторного режиму				
МОДЕЛЬ ІНВЕРТОРА	OH5000TL				
Номінальна вихідна потужність	5KVA/5KW				
Сигнал вихідної напруги	Чиста синусоїда				
Регулювання вихідної напруги	230Vac±3%				
Вихідна частота	50Гц/60Гц				
Номінальний вихідний струм	21.7A				
Пікова ефективність	>93%				
Захист від перевантаження	5s@>150% load; 10s@110%~150% load				

2* номінальної потужності протягом 5 секунд

48Vdc

Ємність від перенапруги

Номінальна вхідна напруга постійного струму

WWW.POWERHOME.COM.UA

Напруга при холодн	юму запуску (свинцево-кислотний	48Vdc		
Холодний старт SO	С (режим Li)	За замовчуванням 30%, низький DC урізати SOC +5%		
Попередження про (свинцево-кислотни	низьку напругу постійного струму ій режим)	44.0Vdc		
Попередження про струму (свинцево-кі	низьку зворотну напругу постійного ислотний режим)	46.0Vdc		
Низька напруга відк кислотний режим)	ключення постійного струму (свинцево-	42.0Vdc		
Попередження про (режим Li)	низький рівень постійного струму SOC	низький DC урізати SOC +5%		
Попередження про (режим Li)	низький рівень постійного струму SOC	низький DC урізати SOC +10%		
Низький DC урізати	SOC (режим Li)	За замовчуванням 20%, 5%~50% встановлюється		
Висока напруга відн	ювлення постійного струму	58Vdc (C.V. напруга зарядки)		
Висока напруга відк	ключення постійного струму	64Vdc		
Споживання електр	оенергії без навантаження	<60W		
Таблиця 3 Характе	ристики режиму зарядки			
Режим зарядки ком	унальних послуг			
МОДЕЛЬ ІНВЕРТОГ	PA	OH5000TL		
Алгоритм зарядки		3-кроковий		
Макс. змінний заря	дний струм	80Amp(@VI/P=230Vac)		
	Залитий акумулятор	58Vdc		
Масова зарядна напруга	AGM / гелевий акумулятор	56.4Vdc		
Плаваюча зарядна напруга		54Vdc		
Крива зарядки		Interview values, per nel Compo Control, % Compo Control, % Control, % Con		
Режим сонячної зар	рядки МРРТ			

WWW.POWERHOME.COM.UA

Макс. потужність фотоелектричної матриці	5500W
Макс. Вхідний струм PV	18A
Пускова напруга	150Vdc±10Vdc
Діапазон напруги фотоелектричної матриці МРРТ	120Vdc~430Vdc
Макс. напруга відкритого ланцюга фотоелектричної матриці	500Vdc
Макс. PV зарядний струм	80A
Макс. зарядний струм (зарядний пристрій змінного струму	
плюс сонячний зарядний пристрій)	80A
Таблиця 4 Загальні технічні характеристики	
МОДЕЛЬ ІНВЕРТОРА	OH5000TL
Діапазон робочих температур	0°C ~40 °C
Температура зберігання	-15°C~ 60 °C
Вологість	5% до 95% Відносна вологість (без конденсації)
Висота	<2000 м
Розмір (Д*Ш*В) мм	485 x 300 x 120
Вага нетто, кг	9.5